

ИНСТРУКЦИЯ

по транспортировке и хранению системы фальшпола ANKER

1. Перевозка фабричных паллет с элементами системы фальшпола¹ ANKER² (далее – «система фальшпола»/ «фальшпол») должна осуществляться исключительно крытым транспортом, следует избегать попадания на паллеты и отдельные элементы фальшпола атмосферных осадков (вода, снег, и т.п.).
2. Для перемещения паллет с панелями фальшпола в кузове автомобиля необходимо использовать ручные грузовые тележки с гидроподъемником необходимой грузоподъемности.
3. Предпочтительно использовать для разгрузки паллет с панелями фальшпола автопогрузчики соответствующей грузоподъемности, уделяя особое внимание предотвращению смещения панелей относительно друг друга во время разгрузки.
4. Информация о требованиях к грузоподъемности (вес), применительно к п. 2-3 настоящей инструкции, наносится производителем на каждый паллет (этикетку).
5. При ручной разгрузке/складировании фальшпола переноску панелей фальшпола следует осуществлять бережно, во избежание скола кромок и углов, а также финишной поверхности панелей.
6. Склаживать панели следует лицевой стороной друг к другу, избегая передвижения панели по панели вскользь и наличия строительной пыли и прочих абразивов между панелями.
7. Плиты фальшпола должны храниться и эксплуатироваться в сухом помещении при комнатной температуре (20±5 °С; относительная влажность воздуха 40-60%) (далее – «оптимальные условия»). Во избежание повреждений плит фальшпола и покрытий, в помещении, где храниться фальшпол, требуется поддерживать постоянный климат и отсутствие сквозняков.

ВНИМАНИЕ:

- Не хранить под открытым небом и беречь от влаги!
- Внимательно ознакомиться с манипуляционными знаками производителя на упаковке!
- Штабелирование при хранении допускается после дополнительной консультации.

8. Нарушение указанных в п. 7 настоящей инструкции значений температуры и влажности может привести к усыханию или увеличению в размерах плит фальшпола, что обусловлено материалом плит.
9. Инструкция может изменяться изготовителем без предварительного уведомления покупателей товара, при этом к условиям транспортировки и хранению системы фальшпола применяются те версии документа, которые действовали на момент реализации фальшпола первому покупателю.

¹ Система фальшпола - сборно-разборная регулируемая система плиты, в которой между черновым (структурным) полом и финишным напольным покрытием имеется свободное полезное (техническое) пространство, включающая следующие элементы: опорная система (регулируемые стойки (пьедесталы), поперечные направляющие (стрингеры)), плиты (панели пола), покрытие плит, дополнительные элементы;

² Изготовитель - ООО «Анкер Индастри» (141870, Московская область, м.о. Дмитровский, п. Никольское, влд. 170, этаж 2, кабинет 217, ОГРН: 1137847277556, ИНН: 7813567060).